

	ON	Pour éteindre les leds pendant un arrêt de la musique en mode musical
In-F	ON	Pour activer le contrôle par la télécommande IR
	OFF	Pour désactiver le contrôle par la télécommande IR
Addr	4CH	Mode 4 canaux DMX
	10CH ou 16CH	Mode 10/16 canaux DMX
Slave	Slave	Esclave
	C1	Rouge
	C2	Vert
	C3	Bleu
	C4	Rouge + vert
	C5	Vert + bleu
	C6	Rouge + bleu
	C7	Rouge + vert + bleu

Pour sélectionner le mode maître - esclave

- Pour l'unité maître : N'importe quelle barre peut être l'unité maître
- Pour l'unité esclave : Sélectionner le mode slave dans le menu

MODE DMX

Mode 4 canaux DMX :

Canal	Valeur	Fonction	Description
CH1	0-255	Dimmer rouge	Rouge
CH2	0-255	Dimmer vert	Vert
CH3	0-255	Dimmer bleu	Bleu
CH4	0-9	Strobe	Pas de fonction
	10-249		Strobe (de lent à rapide)
	250-255		Pas de fonction

BARCOB2: Mode 10 canaux DMX :

Canal	Valeur	Fonction	Description
CH1	0-255	Dimmer principal	Dimmer
	0-9		Pas de fonction
CH2	10-249	Strobe	Strobe Strobe (de lent à rapide)
	250-255		Pas de fonction
CH3	0-255	Lentille 1 dimmer rouge	Rouge
CH4	0-255	Lentille 1 dimmer vert	Vert
CH5	0-255	Lentille 1 dimmer bleu	Bleu
CH6	0-255	Lentille 2 dimmer rouge	Rouge
CH7	0-255	Lentille 2 dimmer vert	Vert

CH8	0-255	Lentille 2 dimmer bleu	Bleu
	0-9		Pas de fonction
CH9	10-119	Mode	Mode auto
	120-255		Mode musical
CH10	0-255	Vitesse programme auto	Vitesse programme auto (de lent à rapide)

BARCOB4: Mode 16 canaux DMX :

Canal	Valeur	Fonction	Description
CH1	0-255	Dimmer principal	Dimmer
	0-9		Pas de fonction
CH2	10-249	Strobe	Strobe Strobe (de lent à rapide)
	250-255		Pas de fonction
CH3	0-255	Lentille 1 dimmer rouge	Rouge
CH4	0-255	Lentille 1 dimmer vert	Vert
CH5	0-255	Lentille 1 dimmer bleu	Bleu
CH6	0-255	Lentille 2 dimmer rouge	Rouge
CH7	0-255	Lentille 2 dimmer vert	Vert
CH8	0-255	Lentille 1 dimmer bleu	Bleu
CH9	0-255	Lentille 3 dimmer rouge	Rouge
CH10	0-255	Lentille 3 dimmer vert	Vert
CH11	0-255	Lentille 3 dimmer bleu	Bleu
CH12	0-255	Lentille 4 dimmer rouge	Rouge
CH13	0-255	Lentille 4 dimmer vert	Vert
CH14	0-255	Lentille 4 dimmer bleu	Bleu
CH15	0-9	Mode	Pas de fonction
	10-119		Mode auto
	120-255		Mode musical
CH16	0-255	Vitesse programme auto	Vitesse programme auto (de lent à rapide)

TELECOMMANDE IR

Mode BLACKOUT

Presser BLACK OUT pour couper la lumière du mode en cours
Presser une seconde fois BLACK OUT pour revenir au mode en cours.

Mode AUTO

Le bouton AUTO permet de lancer l'un des programmes auto interne
Pour entrer en mode AUTO:

1. Pressez le bouton <AUTO>
2. Pressez <+> ou <-> pour choisir entre les différents programmes auto.